



Bruks veiledning ved bruk i dammer

- Pass på at området du skal bruke membranen på er rent og fritt for sand og rusk.
- Prime godt området med Paz Primer, å la det tørke i 1-2 timer.
- Åpne spannet med Elastopaz, fjern plastikken som ligger på toppen og visp godt i 5 minutter. Påfør deretter et lag på 1 mm å la det tørke i 6-8 timer.
- Påfør igjen Paz Primer og la det tørke i 1-2 timer.
- Påfør deretter et nytt 1mm tykt lag med Elastopaz å la det tørke.
- La det stå å tørke ordentlig i 7-14 dager før du fyller med vann. Dette kommer an på om vær og temperatur i luften og grunnen. Er det 25 grader i luften er det kortere tørketid enn om det er 10 grader i luften og overskyet. Om membranen blir brun etter du har fylt med vann, tøm vannet og la det tørke ordentlig. Du har da ikke fått membranen ordentlig tør før du fylte vann.

Om det skulle oppstå uventede problemer finn nummeret på toppen av lokket. Send en Mail til post@pazkarnor.com og gi oss beskjed. Det kan hende de det ble kjøpt av ikke har lagret etter forskriftene eller at den er over dato. Om membranen er lagret i sterk sol eller ved temperaturer under 5 grader kan den bli skadet og ikke gi ønsket beskyttelse. Membranene våre må brukes innen et år etter produksjon for at ferdig resultat skal gi optimalt resultat.

Med vennlig hilsen/ Best regards'

Pazkar Nor AS

